

Bosch SMS 40E32EU

Opvaskemaskine

Brugervejledning

dansk

Kære kunde,

venligst gennemlæs denne brugervejledning nøje inden brug. Tallene i parentes angiver det tilsvarende sidetal i den engelsprogede udgave (s. xx).

(s. 3)

INDHOLD

Anvendelse 4
Sikkerhed 4
Før apparatet tændes 5
Levering 5
Opstilling
Daglig brug
Lågelukke
Beskadigelse 7
Efter brug 7

Miljø 9
Emballage 9
Gamle apparater 9

Erfaring med apparatet 9
Kontrolpanel 9
Indvendig i apparatet 10

Vandblødgører – salt 10
Indstilling 10
Hårdhedstabel 11
Specialsalt 11
Middel med salt 11

Slukke vandblødgøringsystemet 11

Rengøringsmiddel 12

Indstille 12

Slukke indikatoren 13

Tilbehør 13

Upassende 13

Glas og tilbehørs-ødelæggelse 13

Fylde opvaskemaskinen 13

Tømme opvaskemaskinen

Kopper og glas 14

Pander 14

Beholder 15

Opdelere 15

Foldeopdeling 15

Holder til småting 15

Knivbeholder 16

Justere beholderhøjden 16

Opvaskemiddel 17

Tilføje opvaskemiddel 17

Kombinationsmiddel 18

Kontrollere programmerne 19

Programvalg 20

Information fra test 20

Ekstra muligheder 20

Express-opvask 20

Intensiv 20

Hygiejne 20

Halvfylt maskine 20

Ekstra tørrefunktion 20

Sådan anvendes apparatet 21

Programdata 21

Vandsensor 21

Tænde apparatet 21

TIMER 21

Afslutte programmerne

Abryde program 22

Slukke program 22

Skifte program 22

Ekstra tørre 22

Rengøring og vedligeholdelse 22
Maskinens dele 22
Specialsalt og rengøringsmiddel 23
Filtre 23
Sprøjtearme 24

Problemstillinger og løsninger 24
Vandafløb 25
Fejltabel 26

Service 33

Installation og tilslutning 34

Emballage 34
Sikkerhed 34
Levering 34
Tekniske specifikationer 34
Installation 35
Spildevandstilslutning 35
Drikkevandstilslutning 35
Strømtilslutning 36
Flytte apparatet 36
Transport 36
Frostbeskyttelse 36

Brug

Maskinen skal opstilles indendørs og beregnet til brug i den private husholdning.

Sikkerhed

- Børn under 8 år må ikke lege og ikke betjene maskinen – hold sæbe, salt og andre rengøringsmidler fjernt fra børn – børn må ikke komme i nærheden af den åbne maskine – den kan være meget varm endnu og der kan være rester af vaskemidler i maskinen.

(s. 5)

Før apparatet tændes/startes første gang

Gennemlæs brugervejledningen nøje inden første brug.

Ved leveringen

- Kontroller apparatet for evt. transportskader – er apparatet beskadiget kontaktes forhandleren omgående.

Ved installeringen

Opstilling og installation foretages iht. Anvisningen – strømmen må IKKE være tilsluttet under installeringen – strømmen skal være jordet – kontroller at strømmen er korrekt inden tilslutning iht. Apparatets typeskilt – ved enkelte modeller indeholder kunststofkabinettet ved vandtilslutningen en elektrisk ventil – i tilløbsslangen er monteringsledningen anbragt – skær ikke denne slange igennem og dyp ikke kunststofkabinettet i vand.

Indbygningsapparater må kun indbygges under arbejdsbordplader som er monteret fast med naboskabet for at sikre en god opstilling af apparatet. Når apparatet er opstillet skal det være nemt at komme til strømskiftet.

(s. 6)

Daglig funktion

- Advarsel – knive og andre spidse genstande skal placeres i bestikkurven med spidsen nedefter eller vandret. Apparatet er udelukkende til husholdningsbrug og udelukkende til opvask af service – placer ikke noget som helst på den åbne låge – apparatet kan vippe – vandet i maskinen kan ikke drikkes – der må ikke hældes opløsningsmidler (benzin el. lign) ind i apparatet – eksplosionsfare – lågen må kun åbnes ganske forsigtigt under brug – vand sprøjter ud.
-
- **Børn og opvaskemaskiner**
- Børn må ikke lege og ikke betjene maskinen – hold sæbe, salt og andre rengøringsmidler fjernt fra børn – børn må ikke komme i nærheden af den åbne maskine – den kan være meget varm endnu og der kan være rester af vaskemidler i maskinen.

Børnesikring*

Børnesikringen aktiveres - lågen er åben med aktiveret børnesikring – børnesikringen er slukket.

(S. 7)

Sikkerhed:

Når der opstår skader – reparationer må kun udføres af fagmanden – strømskiftet skal være trukket ud – vandhanen skrues til.

Når apparatet er udtjent

Udtjente apparater afleveres på den lokale godkendte genbrugsstation - klip strømskiftet af og ødelæg lågen så børn ikke kan lukke hinanden inde i maskinen under leg.

(S. 9)

Lær apparatet at kende

Taster og betjeningsdele

Betjeningsdele

1. Tænd/sluk
2. Åbner lågen
3. Taldisplay
4. START
5. TIMER
6. Ekstra programmer
7. Rengøringsmiddel-indikator
8. Saltefterfyldningsdisplay*
9. Klarskylle efterfyldningsdisplay
10. Tørre-display
11. Rengøringsdisplay

(s. 10)

Apparatets indre

20. Øverst bestikkurv med etage
21. Ekstra bestikkurv
22. Øverste sprøjtearm
23. Nederste sprøjtearm
24. Saltbeholder med efterfyldningsdisplay
25. Si
26. Bestikkurv
27. Nederste bestikkurv
28. Lukke
29. Klarskyllerbeholder med efterfyldningsdisplay
30. Rengøringskammer
31. Lukke
32. Typeskilt

Indkøbes til første brug:

- Salt til opvaskemaskine
- Rengøringsmiddel
- Klarskyllemiddel

Anvend udelukkende produkter der er egnede/fremstillet til brug i en opvaskemaskine.

Blødgøringsanlæg

For at opnå et godt resultat skal der bruges blødt vand så man undgå kalkrande på glas osv. for at opnå dette anvendes saltsalt til opvaskemaskinen.

Indstille anlægget

- Kontroller hvor hårdt vandet er i Deres område fra Deres vandværk.
- Find indstillingsværdien i skemaet.

Vandets hårdhed:

°dH	Indstilling på maskinen
0-6	0
7-8	1
9-10	2
11-12	3
13-16	4
17-21	5
22-30	6
31-50	7

Indstille maskinen

Hold program-tast B trykket og tænd maskinen og slip tasten.
Indikatoren blinker med fabriksindstillingen 4

Tryk B – for hvert tryk ændres værdien – fra 7 springes til 0 igen. Når værdien er indstillet slukkes maskinen.

Maskinen bruger ca. 4 liter vand til at indstille hårdheden.

(s. 11)

Ihælde specialsalt

Under opvasken suges saltet fra beholderen og ud i afkalkeren og opløser kalken. Den kalkholdige opløsning pumpes ud af maskinen – denne funktion virker udelukkende når saltet er opløst i vand.

Åbn skruelukket på beholderen (24).

Ved første brug skal der hældes ca. 1 liter vand i saltbeholderen. Sæt den vedlagte tragt i indfyldningshullet. Fyld så meget salt i indtil saltbeholderen er helt fuld (max. 1,5 kilo) – når saltet hældes i fortrænges vandet og løber ud – fjern alle saltrester omhyggeligt og drej skruelåget på igen – sørg for at dreje rigtigt i gevindene.

Saltefterfyldningsdisplayet lyser først og slukkes så efter nogen tid når der har dannet sig en høj saltkoncentration.

INFO:

Ved indstillingsværdien 0 er der ikke behov for at fylde salt i – ved værdierne 1 – 3 skal der være salt i beholderen.

Fyld aldrig nogensinde rengøringsmiddel i saltbeholderen – det vil ødelægge den.

Saltefterfyldningsdisplay

Når saltefterfyldningsdisplayet lyser skal der efterfyldes salt – ved modeller uden display skal der fyldes salt efter når saltdækselholderens farvede punkt ikke kan ses mere.

(s. 12)

Afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel anvendes for at opnå klare glas og service uden pletter. Luk dækslet op hæld afspændingsmiddel i indtil måleren bliver mørk – luk dækslet igen – det skal klikke hørbart i.

Indstille mængdedoseringen af afspændingsmiddel

Mængden er trinløs regulerbar – fra fabrikken indstillet til 4.

Indstillingen ændres ved fedtede striber - drej i – retning.

Ved vandpletter drejes i +retning.

Afspændingsmiddel efterfylddisplay

Så længe indikatoren er mørk er der nok afspændingsmiddel i beholderen.

(s. 13)

Disse genstande bør ikke maskinopvaskes:

Dele af træ – de bliver bløde, ændrer farve og limen kan opløses. Dekorerede glas samt antikviteter – alle glas og service med metalfarver (typisk guld/sølv – men også andre farver). Dele af metal – herunder typisk guld og sølv. Lertøj bør heller ikke maskinopvaskes.

Visse glassorter bliver matte og slørede ved maskinvask – få glasproducentens anvisninger – svampe og tøjstykker af enhver art må IKKE puttes i maskinen.

Når De køber service eller glas så sørg for at det kan maskinopvaskes.

NB!

Dele, der er tilsmudset af aske, voks, smørefedt eller farve må ikke maskinopvaskes.

Glas- og serviceskader

Årsager:

Glastype og fremstillingsmetode – kemisk sammensætning af rengøringsmidlet – vandtemperatur og programlængde.

Vi anbefaler:

Anvend udelukkende service som fra producentens side anbefales til maskinopvask – anvend skånsomme rengøringsmidler – lavest mulige temperaturer og kortest programvarighed – udtag service og glas hurtigst mulig efter opvasken.

(s. 14)

Ilægge service i maskinen:

Fjern grove madrester.

Alle åbninger skal vende nedefter – alt skal placeres så vandet løber af det – ingen af delene må kunne kipse – undgå at delene hindrer sprøjtearmene i at bevæge sig.

Kopper og glas.

Øverste servicekurv.

Gryder:

Nederste servicekurv.

Bestik:

Bestikkurven med brugerfladen (spisefladen) opefter – vær opmærksom på spidse genstande – lange og spidse dele bør placeres på selve den nederste etagere.

Klappekroge*

Holderne er drejelige så gryder og skåle får bedre placering.

*Kun ved enkelte modeller.

(s. 15)

Etagere*

Langstilkede og høje glas placeres ved kanten af etagere (ikke mod service) – lange dele kan også placeres på etagere så de ikke hindrer sprøjtearmen.

*Kun ved enkelte modeller.

Indstille kurvhøjden*

Øverste servicekurv kan placeres på de øverste eller nederste ruller for dermed at have ønsket højde til service.

(s. 16)

Øverste kurv med øverste og nederste ruller

- Træk den øverste kurv ud.
- Udtag den øverste kurv og ihæng den igen på øverste hhv. nederste ruller.

Øverste kurv med sidehængsler (Rackmatic)

- Træk den øverste kurv ud.

- For at sænke denne trækkes efterfølgende begge greb til venstre og højre på ydersiden af kurven indefter. Hold kurven fast i den øverste kant under dette. Så undgår De at kurven falder ned med et ryk og evt. beskadiger noget af servicet.
- For at hæve den igen tages fat i siden af kurven og træk den opefter.
- Før kurven igen skubbes ind skal man sikre sig at den har samme højde i begge sider – ellers kan man nemlig ikke lukke lågen og den øverste sprøjtearm opnår ingen forbindelse til vandet.

(s. 17)

Rengøringsmidlet

Rengøringsmidler i flydende form eller pulverform kan anvendes – sørg for at anvende en mærkevarer for at undgå problemer – (der må ikke anvendes opvaskemiddel til alm. Håndbrug).

Ved anvendelse af fosfatfri midler kan der opstå hvide striber ved hårdt vand – anvende større mængde rengøringsmiddel.

Klorfri midler har en ringere blegevirkning – affarvning kan risikeres.

Afhjælp:

- Anvend et stærkere skylleprogram eller
- Anvend større mængde rengøringsmiddel
- Anvend klorholdig rengøringsmiddel

Rengøringsmiddelkammer med doseringshjælp

Doseringshjælpen anvendes til at sørge for korrekt mængde – der er markeringer ved 15 ml – 25 ml – 50 ml.

Åbn kammeret og hæld rengøringsmiddel i kammeret – ved "intensiv" ihældes 15 – 15 ml mere på apparatlågen.

(s. 18)

Sparetip:

Ved service der er mindre tilsmudset anvendes mindre mængde rengøringsmiddel.

Dækslet på kammeret lukkes – sørg for at den klikker fast.

Hvis der anvendes TABS fjernes først folien og placer den hvor producenten anbefaler det – eks. i bestikkurven – også når der anvendes TABS skal dækslet være lukket.

OBS!

Når der anvendes kombinerede rengøringsprodukter

Kombinerede rengøringsprodukter skal ofte gøre afspændingsmiddel eller salt overflødig – vær opmærksom på følgende:

Enkelte af disse produkter kan udelukkende anvendes ved bestemte programmer.
Ved automatiskprogrammer udebliver virkningen oftest.
Nogle af produkterne kan kun anvendes i områder med bestemt vandhårdhed.
Læs brugervejledningen nøje igennem for disse produkter.

Ved reklamationer, der opstår ved anvendelse af disse kombinationsprodukter bortfalder garantien helt.

(s. 19)

Programoversigt
Her vises antallet af programmer.

Stærk tilsmudset service:

Skylleprogram = intensiv/70 grader – forskylle v/50 grader – rengøre v/70 grader – mellemskylning – mellemskylning – mellemskylning - klarskylning v/70 grader – tørre.

Stærk tilsmudset service – madvarerne hænger godt fast i tallerkner og gryder:

Skylleprogram = 65 grader – programmet tilpasses tilsmudsningsgraden – tørre.

Stærk tilsmudset service – madvarerne hænger IKKE fast i tallerkner og gryder:

Skylleprogram = ECO 50 grader – forskylle – rengøre v/50 grader – mellemskylning – klarskylning v/65 grader – tørre.

Afskylle(blødgøre) når servicet har stået i flere dage:

Skylleprogram = 40 grader – forskylle – rengøre v/40 grader – mellemskylle – klarskylle v/55 grader – tørre.

Hurtigt program

Skylleprogram = HURTIG 35 grader – rengøre v/35 grader – mellemskylle – klarskylle v/55 grader.

Forskylle

Forskylle – forskylle.

Programudvalg:

Man vælger program iht. tilsmudsningsgraden af servicet – se skemaet.

(s. 20)

Programudvalg:

Man vælger program iht. tilsmudsningsgraden af servicet og selve servicetypen – se skemaet. Eks. til blandet service med mange madrester som dog ikke er fastsiddende anvendes ECO-programmet.

P+ Ekstra muligheder

Express – Speed Perfect/Variospeed

Her kan man reducere tidsforbruget med 20% - 50%.

Intensiv

Perfekt til blandet ladning af opvaskemaskinen. Pander og gryder nederst med meget snavs og lettere tilsmudset øverst.

Hygiejne

Høj temperatur vælges for at få service hygiejnisk rent.

Halvfuld

Få glas osv.

Ekstra tørre

Højere temperatur under den afsluttende rengøring.

Sparetip:

Ved mindre mængde service kan man ofte anvende et program, der ikke er så omfattende/lang.

(s. 21)

Programdata:

Programdata henholder sig til – forskellig servicemængde – vandets tilløbstemperatur – vandtryk – omgivelsestemperatur – strømtolerancer – samt de maskinbetingede tolerancer – temperatur – vandmængde osv.

Aquasensor*

*ved enkelte modeller.

Aquasensor er en optisk målingsenhed som måler hvor urent/uigennemsigtigt vandet i maskinen bliver. Ved hjælp af lys kan enheden måle hvor meget fedtstof der er i vandet. Enheden arbejder ved alle programmer med forskylning – er vandet nemlig stadig "rent nok" efter forskylningen anvendes det samme vand til rengøringen. Er tilsmudsningen for

stærk pumpes vandet ud og der indtages frisk vand til rengøringen. På den måde minimeres vandforbruget med ca. 5 liter vand såfremt servicet ikke er så stærkt tilsmudset.

Tænde apparatet:

Luk helt op for vandet.

Luk lågen

Tænd apparatet med tænd/sluk-tasten (1)

Det sidst anvendte program vises såfremt ingen andre programmer trykkes.

Ved apparatet med øverste skyllekurv – tryk øverste kurv-skylle-tasten når kun denne er fyldt (5).

I tal-displayet vises nu programlængden (ca.)

Programforløbet starter automatisk.

Programslut

Programmet er færdigt når taldisplayet vises 0.

TIMER-programmering

- Ikke alle modeller

1. Tænd apparatet.
2. Tryk START-tasten konstant indtil 3 – 6 eller 9 timer vises.
3. Tryk START-tasten – programmet er aktiveret
4. For at slette programmeringen trykkes START-tasten igen indtil hverken 3 – 6 eller 9 vises. Man kan skifte program indtil maskinen er startet.

Når enten 10 eller 11 lyser er programmet færdigt.

Maskinen slukker automatisk når programmet er kørt færdigt.

Udtag service når det er afkølet.

(s. 22)

Afbryde et kørende program:

Tryk tænd/sluk-tasten.

Kontrollampen slukker automatisk.

Hvis vandet er varmt og lågen åbnet skal lågen først lænes i et par minutter og så lukkes for at undgå overtryk i maskinen.

For at fortsætte programmet tændes apparatet igen med tænd/sluk-tasten.

Tilbagestille programmet – RESET

Tryk START-tasten i ca. 3 sekunder indtil alle display slukker

Det tager ca. 1 minut for det kørende program at slukke ned.

Skifte program

Når START-tasten er trykket kan man IKKE skifte programmet.

Så kan man slukke programmet.

Intensivtørring

Ved at aktivere funktionen – INTENSIVTØRRING – opnår De en højere temperatur under klarskylningen og dermed et forbedret tørreresultat. Vær opmærksom på sart service ikke tåler høje temperaturer.

- Tryk programtast og hold den trykket og tænd apparatet.
- Slip begge taster – taldisplayet viser blinkende 1 (tændt) eller 0 (slukket).
- Tryk Program-tast for at ændre indstillingen.
- Sluk apparatet – funktionen er nu lagret.

Skifte indstillingen

1. Drej programvælgeren – så kan man vælge eller fravælge intensiv tørring.
2. Tryk START for at lagre indstillingen.

Vedligeholdelse og pleje

Regelmæssig vedligeholdelse af maskinen forebygger fejlfunktion.

(s. 23)

Rengøring:

Skylleummet skal rengøres for fedtaflejringer og kalkaflejringer.

Skyl maskinen godt igennem med rengøringsmiddel.

Specialsalt

Kontroller salt-indikatoren – fyld salt i ved behov.

Afspændingsmiddel

Kontroller indikatoren og fyld efter ved behov.

Filtrene

Filtrene holder de største forureninger i skyllevandet tilbage fra pumpen – siene kan tilstoppe og skal derfor rengøres.

Si-systemet består af en si-cylinder, en flad finsi og et micro-si.

Kontroller siene efter brug af maskinen – træk siene ud ved behov og rengør dem og rengør dem under rindende vand. Siene aftages ved at dreje si-cylinderen løs. Isæt siene igen.

Sætte siene i igen – sæt si-systemet sammen og drej dem fast med si-cylindren.

(s. 24)

Sprøjtearme

Kalk og forureninger fra skyllevand kan tilstoppe dyserne i sprøjtearmene – 23 og 24.

- Kontroller sprøjtearmene for forurening af madrester.
- Evt. trækkes den nederste sprøjtearm opefter
- Øverste sprøjtearm skrues af
- Sprøjtearmene rengøres under rindende vand.
- Sprøjtearmene skrues fast igen/klikkes i.

Sprøjtearme

Vandpumpen

Grove madrester fra skyllevandet som ikke tilbageholdes i siene kan blokere pumpen – skyllevandet kan så ikke pumpes ud og står ovenover siet.

- fjern vandet med en skål
- træk siene ud og rengør dem under rindende vand.
- skruen ved afdækningen løsnes (torx 20) og afdækningen fjernes
- kontroller den indvendige del for fremmedlegemer og fjern disse.
- sæt afdækningen på igen og skru den fast.
- sæt siene på plads igen.

Små fejl kan man selv klare:

De fleste fejl kan man selv klare i det daglige – i det efterfølgende beskrives et par typiske fejlmuligheder og hvordan disse klares:

Forstyrrelser:

Når man tænder maskinen

Apparatet starter ikke – er sikringen gået – stikket skal sættes korrekt i – vandhanen skal åbnes – siet er forstoppet ved en aqustop-maskine.

Når apparatet tændes og ikke starter:

- Sikringen skal skiftes i husets strømforsyning.
- Stikkontakten er ikke korrekt isat
- Lågen er ikke korrekt lukket
- Vandhanen er ikke åbnet
- Siet er tilstoppet ved vandtilløbet – sluk apparatet og sluk for vandet – afgang vandslangen og rengør siene – sæt slangen på igen – kontroller at samlingen er tæt ved langsomt at åbne for vandet. Start maskinen igen.

OBS!

Reparationer må kun udføres af en installatør.

(s. 25)

Vandpumpen

Grove madrester fra skyllevandet som ikke tilbageholdes i siene kan blokere pumpen – skyllevandet kan så ikke pumpes ud og står ovenover siet.

- fjern vandet med en skål
- træk siene ud og rengør dem under rindende vand.
- skruen ved afdækningen løsnes (torx 20) og afdækningen fjernes
- kontroller den indvendige del for fremmedlegemer og fjern disse.
- sæt afdækningen på igen og skru den fast.
- sæt siene på plads igen.

(s. 26)

Fejlmuligheder og løsninger

Kontroller vandtilslutningen – display 9 lyser:

Slangen er "knækket" sørg for at den er helt glat rullet ud så vandet kan løbe frit – luk op for vandet – er der vandtryk nok i resten af huset?

Vandfilteret rengøres/skiftes.

Salt-indikatoren blinker:

Varmelegemet kalket til eller tilsmudset – rengør apparatet.

(s. 27)

Displayet blinker:

Luk lågen korrekt.

Salt og opvaskemiddel-indikatorerne blinker begge to:

Fyld begge dele op.

Vand tilbage i maskinen efter opvask:

Filteret er stoppet – rengør det – opvasken er ikke afsluttet endnu – afvent,

Service er ikke tørt:

Fyld blødgøringsmiddel på beholderen – program uden tørring valgt – vandet skal kunne løbe ud af beholderne – glas etc. – ringe blødgøringsmiddel – skift mærke – vælg intensiv tørring.

Plastservice ikke tørt:

Speciel type plast – plast tørrer generelt ikke godt i opvaskemaskinen.

(s. 28)

Knivbeholders indhold ikke tørt:

Placer knivbeholderen korrekt i maskinen – vælg intensiv tørring.

Madrester stadig på service:

Service placeret uden afstand – hold afstand – sprøjtearmen må ikke blokeres – filtre er snavsede/tilstoppede – rengøres og skylles godt igennem – vælg andet rengøringsmiddel – skift mærke – sæt toppen i samme højde i siden.

(s. 29)

Rengøringsmiddeldækslet kan ikke lukkes:

Beholderen er overfyldt – rengøringsrester blokerer lukket.

Stadig vand på plastdele:

Plastdele har en overflade der gør det svært at tørre ud.

Meget skum:

Almindeligt opvaskemiddel i maskinen – dette må ikke anvendes – fyld blødgører i beholderen – luk salt-dækslet korrekt.

(s. 30)

Striber efter opvask på service:

Skift blødgøringsmiddel – rengør maskinen indvendig.

Pletter efter the og læbestift på service:

For lav temperatur valgt – højere temperatur anbefales – for lidt rengøringsmiddel – skyl ikke service før opvaske – fjern udelukkede store madrester – eco50 anbefales.

Farvet service kan være svært at rengøre:

Overfladebelæg er harmløse – alu-belægning kan medføre farvning

Farvet – grov overflade (keramik) kan holde på smuds/snavs:

Kontroller at saltbeholder er opfyldt.

Plastservice får misfarve:

Plast er mange forskellige komponenter – ikke alt egner til maskinopvask.

(s. 31)

Plastservice misfarvet:

For lav temperatur – vælg højere temperatur – ridset plast er svært/umuligt at rengøre.

Striber på glas – glas med metalkant:

For meget blødgøringsmiddel – reduceres – eller for lidt blødgøringsmiddel – undgå at skylle service af før opvasken – fjern kun store madrester.

Kalk på glas:

Service ikke egnet til maskinopvask – sæt temperaturen ned – kun egnet service.

Rustpletter på bestik:

Der må udelukkende opvaskes rustfrit bestik – for meget salt – reduceres.

(s. 32)

Maskinen starter ikke:

Sikring gået – strømkabel defekt – luk lågen korrekt

Programmet starter automatisk:

Husk at vente til programmet er afsluttet – reset programmet.

Der kan ikke udføres indstillinger:

Programmet er forudindstillet – programmet er startet.

Lågen kan kun svært åbnes:

Børnesikring aktiveret – ophæves.

Lågen kan ikke lukkes:

Dørlukke er aktiveret – ophæves.

Dæksel på rengøringsmiddel kan ikke lukkes:

Rengør beholderen.

Maskinen stopper eller program afbrydes:

Luk lågen korrekt – sørg for at service i maskinen er placeret korrekt.

Larm fra maskinen:

Maskinen larmer under brug – afhængig af opstillingssted.

(s. 33)

Bankelyde:

Sprøjtearmen går i mod service – sørg af at armen kan arbejde frit – ved lav opfyldning høres vandet sprøjte tydeligt.

Meget skum:

Forkert rengøringsmiddel valgt – kun til opvaskemaskine.

Såfremt disse tips ikke afhjælper det aktuelle problem bør forhandleren kontaktes for evt. installatøreftersyn.

Oplys altid data fra maskinens typeskilt ved lågen.

(s. 34)

INFORMATION

Indbygnings- og integrerede apparater som efterfølgende anvendes som fritstående skal sikres mod at vælte. Dette gøres ved en sikker fastskruring til væg eller anden byggekomponent.

Tilslutning og kontrol

Maskinen kontrolleres for beskadigelser ved modtagelse – opstilles – afløb tilsluttes - vandet tilsluttes – strømmen sluttes til.

Tekniske specifikationer:

Vægt max. 60 kg

Strøm 220-240 V 50/60 Hz

Sikring 10/16 A

Strøm forbrug:

OFF = 0,10W

ON = 0,10W

Vandtryk: Minimum 0,5 bar

Indtag: mindst 10 ltr./minut

Vandtemperatur: Tilsluttes altid koldt vandshane.

Kapacitet: 12-15 personers service.

(s. 35)

Modtagelse:

Når maskinen leveres er den kontrolleret på fabrikken – evt. vandpletter forsvinder ved første brug.

Opstilling:

Apparatet opstilles og sættes i "water" ved hjælp af de indstillelige fødder og et waterpas – dette er meget vigtigt.

Afløbstilslutning:

Fraløbsslangen monteres på fraløbsstudsene og placeres så vandet løber i afløbet.

Vandslanger må ikke "knækkes" eller bøjes således at vandet hindres i frit gennemløb – på et eller andet tidspunkt revner en knækket eller bøjet slange også og så er der mulighed for vandskade.

Vandtilslutning:

Maskinen tilsluttes en vandhane med koldt og rent vand.

Vandtryk:

Min. 0,5 bar – max 10 bar – ved stort tryk sættes et ventil foran.

Tilløbsmængde :

Minimum 10 liter/minut.

Vandtemperatur:

Normalt koldt vand – ved varmt vand max. 60 grader Celsius.

Elektrisk tilslutning:

Apparatet tilsluttes 230 V – 50 Hz strøm – stikket skal være jordet og iht. foreskrifterne – kontakt evt. el-installatør.

DEMONTERING

Denne foretages i omvendt rækkefølge – maskinen skal være tom og tømt for evt. vand.

Træk strømstikket ud – sluk for vandet – afløb- og tilløbsslangen afmonteres – vær opmærksom på slangerne når apparatet trækkes ud.

Transport:

Tøm maskinen – løse dele sikres – apparatet må kun transporteres opret stående. Hvis maskinen ikke transporteres opretstående kan vand løbe ind i de elektriske dele og forårsage beskadigelse.

Før apparatet transporteres bør følgende udføres:

- Tænd apparatet
- Vælg program
- Luk lågen
- Vent i ca. 4 minutter
- Afslut programmet .
- Tidsvisningen går på 0.
- Efter yderligere 1 minut slukkes apparatet.
- Luk vandhanen.

Frostsikkerhed:

Apparatet bør udelukkende opstilles i frostsikre rum – sker dette ikke skal maskinen tømmes helt for vand efter hvert brug – vandhanen slukkes og tilløbsslangen kobles fra og restvandet skal løbe ud.

(s. 37)

Børnesikring (lågelukke)

Aktiver børnesikringen
Åbn lågen med aktiveret børnesikring
Deaktiver børnesikringen

ADVARSEL:

Luk altid lågen helt når opvasken er afsluttet for at undgå at børn kommer til skade.

Opvask med store sprøjtehoveder – (enkelte modeller)

Store plader som har en diameter større end 30 cm kan rengøres med sprøjtehoved. Fjern toppen og monter sprøjtehovedet som vist på skitsen. Sørg for at pladerne der skal vaskes op er arrangeret korrekt i maskinen.

Maskinen må ikke startes uden at sprøjtehovedet er monteret korrekt.-

Aquasensor*

*ved enkelte modeller.

Aquasensor er en optisk målingsenhed som måler hvor urent/uigennemsigtigt vandet i maskinen bliver. Ved hjælp af lys kan enheden måle hvor meget fedtstof der er i vandet. Enheden arbejder ved alle programmer med forskylning – er vandet nemlig stadig "rent nok" efter forskylningen anvendes det samme vand til rengøringen. Er tilsmudsningen for stærk pumpes vandet ud og der indtages frisk vand til rengøringen. På den måde minimeres vandforbruget med ca. 5 liter vand såfremt servicet ikke er så stærkt tilsmudset.

Forbehold mod ændringer uden varsel samt forbehold mod meningsforstyrende oversættelsesfejl.