


The Siemens logo is displayed in a white rectangular box in the top left corner. The word "SIEMENS" is written in a bold, teal, sans-serif font.

SIEMENS

The background of the advertisement is a photograph of a modern kitchen island with a white countertop and a black Siemens flexInduction cooktop. On the cooktop, there are several stainless steel pots and pans containing food, including a large tray of roasted meat and vegetables, a pot of soup, and a pan of sautéed vegetables. The kitchen is situated on a rooftop, with a panoramic view of a city skyline at night, featuring numerous illuminated skyscrapers.

Det her er ikke en kogesektion.
Det er den nye Siemens flexInduction.

siemens-home.dk

Siemens. Fremtiden flytter ind.



Nyheden, der gør madlavningen mere fleksibel.


Det er sjovt at lave mad. Især hvis man har frihed i køkkenet. Det får du virkelig med flex-Induction. En helt ny induktionskogesektion fra Siemens. Du kan vælge at bruge den venstre halvdel som én stor zone. Eller med et enkelt tryk dele den op i to almindelige kogezone. Én stor stegegryde, en lang og smal fiskegryde eller flere mindre gryder og kasseroller – på den fleksible induktionskogesektion er der plads til det hele, og alt kan flyttes frem og tilbage hvor som helst. Kogesektionen registrerer selv kogegrejets størrelse og placering og genererer varmen på det rigtige sted.

Med nyheden flexInduction får du naturligvis også alle de andre fordele, som der er ved en Siemens induktionskogesektion. Det er både hurtigere og mere sikkert at lave mad – og samtidig sparer du energi. Maden skal ikke kun smage godt, det skal også være let og bekvemt at tilberede den.

Siemens. Fremtiden flytter ind.

Til gryder og stegepander i alle former og størrelser.

Gryder og stegepander fås i mange forskellige former og størrelser. Derfor er det en fordel at kunne ændre størrelse på kogezoneerne. Ud over to traditionelt placerede zoner har flexInduction også to kvadratiske kogezone, som du med et enkelt tryk kan sammenlægge til én rektangulær zone. Her kan du sætte gryderne, lige som du vil. Kogesektionen registrerer automatisk antallet af gryder og stegepander samt størrelsen og formen på dem. Under glasset sidder der fire induktionsspoler, som automatisk aktiverer kogezone, så den passer perfekt til gryden. På den måde genereres varmen præcis der, hvor der er brug for den.



Det er dig, der bestemmer, hvor stor kogezone skal være.

Med Connect-tasten gør du to kogezone til én.

Med Connect-tasten aktiverer du de to separate kogezone og sammenlægger dem til én stor zone, der styres centralt. Den store kogezone tilpasser sig automatisk til både antallet af gryder og stegepander og størrelsen på dem. Og du kan let og enkelt trykke Connect-indstillingen væk igen, hvis du ønsker at bruge kogezoneerne separat.



Ekstra stor flade. Ekstra sjovt at lave mad.

Den store induktionszone giver en overflade på i alt 40 x 21 cm. Det spiller ingen rolle, hvor mange gryder eller stegepander du bruger, eller hvilken størrelse eller form de har – alt kogegrejet opvarmes der, hvor det placeres.



Der findes en flexInduction til alle.

60 cm	80 cm	90 cm
EH675MN11E	EH875SN11E	EH975SZ11E
EH675MV11E	EH875MP11E	
	EH801SN11E	

Ekstrem hurtig opvarmning
– kun der, hvor der er brug for det.



Ret til ændringer forbeholdes.
Forbehold for trykfejl.

07/2012

© 2012 Siemens Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S.

Siemens Hvidevarer
Telegrafvej 4. DK-2750 Ballerup
Telefon 44 89 85 25
www.siemens-home.dk